













RC F

2014-10




	IG/POWER スイッチ		ヒューズボックス		12V バッテリー
	エアバッグ (インフレーター含む)		インフレーター		燃料タンク
	ガス封入ダンパー		シートベルトプリテンショナー (ガスジェネレーター)		ボデー構造部材
	エアバッグコンピューター	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—


車両の停止




or



12V バッテリーへのアクセス



けん引情報



詳しい内容は、「レスキュー時の取り扱い」を参照願います。

http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/safety/technology/help_net/rescue.html